

## **CK Grill+**

## Сильнощелочное чистящее средство для чистки гриля и духовых шкафов концентрат 1:100

Сильнощелочной концентрат от пригоревшего жира без едкого запаха. Отмывает даже застарелые и плотные пригары. Удаляет пригоревшие и засохшие загрязнения – растительные и животные жиры, масла, сахар и др. Уничтожает запахи.

## Способ применения:

- Оборудование, плиты, духовки, грили, вент. решетки: нанести концентрат. Через 3-10 мин. после размягчения загрязнения растереть, смыть теплой водой. При сильных загрязнениях увеличить время выдержки либо повторить обработку, слегка подогрев очищаемую поверхность.
- Инвентарь, тара, посуда: погрузить в рабочий раствор с концентрацией 10-50 мл/л (1-5 %). Оставить на 30 минут. Промыть теплой водой.
- Поверхности оборудования, столы, полы: развести 10-50 мл/л (1-5 %) нанести на поверхность, смыть.

Внимание! Не использовать для тефлона, алюминия и других цветных металлов.

**Состав:** вода, щелочи, НПАВ < 5%, поликарбоксилаты < 5%, функциональные добавки pH (концентрат): $\approx$ 14.0

**Меры предосторожности:** использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

**Хранение:** в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°C.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

TY 20.41.32-011-46693787-2023 Cooky Grill / CΓP RU.01.PA.02.015.Ε.000859.04.23